

小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment



Die Oberflächen MÜSSEN gründlich gereinigt und desinfiziert werden, bevor Bird Free® Schälchen verwendet werden. Lesen Sie vor der Anwendung alle nachstehenden Reinigungs- und Abstandsanweisungen.

Gebrauchsanweisung

Bird Free® kann verwendet werden, um verwilderte Tauben davon abzuhalten, auf Gebäuden und anderen Strukturen zu schlafen oder zu nisten. *Bird Free®* wird in gebrauchsfertigen Kunststoffschälchen (65 mm Durchmesser, 8 mm hoch) geliefert. Diese sollten mit Silikonkleber (z. B. Avisil/Silirub) auf trockene, gereinigte Oberflächen geklebt werden. Dann den Deckel von den Schälchen entfernen. Magnetische Schälchen und Kabelbindersockel sind verfügbar.

1. DESINFEKTIONSMITTEL auf die Oberflächen auftragen und 20 Minuten einwirken lassen
2. Gründlich reinigen, Kot und alle anderen organischen Stoffe entfernen
3. Oberflächen SPÜLEN
4. Oberflächen leicht mit Desinfektionsmittel nachsprühen
5. Oberflächen trocknen lassen
6. Die Schälchen montieren, die Deckel entfernen, die EMPFOHLENE ABSTÄNDE EINHALTEN

OBERFLÄCHEN REINIGEN – VORSICHTSMASSNAHMEN:

Es ist unerlässlich, den Applikationsort von allen Nestern, Kot und anderen organischen Ablagerungen zu reinigen, bevor *Bird Free®* appliziert wird. Nichtbeachtung gefährdet den Erfolg.

Die routinemäßige Reinigung von Kot an Tagessitzplätzen, an denen es keine Nester oder größere Kotansammlungen gibt, kann mit Schabern und Bürsten durchgeführt werden. Einfache Vorkehrungen zur Verringerung des direkten Kontakts mit Kot, wie das Tragen von Einweghandschuhen und Einwegoveralls, sollten getroffen werden.

Bei der Reinigung langjähriger Nester oder Schlafplätze, an denen sich große Kotmengen ansammeln, sollte die volle PSA, einschließlich Masken, getragen werden. Treffen Sie geeignete Vorkehrungen, damit Dritte nicht durch aufgewirbelten Staub und anderen Unrat gefährdet werden. Die Oberflächen, die mit Fäkalien verschmutzt sind, sollten vor der Reinigung mit einem Biozid oder mit Wasser, das mit Reinigungsmittel gemischt ist, benetzt werden, um die Entstehung von Staub und Aerosolen während der Reinigung zu begrenzen.

Wenn ein Hochdruckreiniger verwendet wird, sollten Maßnahmen zur Staub- und Aerosolkontrolle ergriffen werden, wie z. B. die Einhausung des Bereichs mit einer Plastikfolie. Alternativ können die benetzten Fäkalien und Rückstände mit einer Schaufel entfernt werden. Das feuchte Material sollte in Schwerlastsäcke oder einen anderen sicheren Behälter gefüllt werden. Beachten Sie die Biostoffverordnung (BioStoffV) und die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung.

Während dem Umgang mit Vogelkot weder essen, trinken oder rauchen. Während oder nach der Montage von *Bird Free®* die Augen nicht berühren oder reiben. Bei der Reinigung großer Mengen Vogelkot sollten die Mitarbeiter über die möglichen Gesundheitsrisiken informiert werden. Personen mit einem geschwächtem Immunsystem sollten keine Reinigung durchführen.

SETZEN SIE DIE SCHÄLCHEN IMMER WIE UNTEN GEZEIGT

Das Verhalten der Stadtauben zu verstehen und ihre Gewohnheiten zu kennen, ist essentiell für die erfolgreiche Taubenabwehr.

Es ist wichtig, zwischen Rast-, Schlaf- oder Nistplätzen zu unterscheiden.

Die Bird Free® Schälchen sind in folgenden Abständen zu setzen:
Rastplatz: 25 cm
Schlafplatz: 20 cm
Nistplatz: 15 cm

Das Einhalten dieser Abstände ist entscheidend für den Vergrämungserfolg.

Leichter Befall/Tagesrastplätze: 25 cm (Mitte zu Mitte)



Viele Tagesrastplätze sind Aussichtspunkte von Tauben, die nach Nahrung suchen. Beim Anbringen von Bird Free® auf einem Sims sollten die Bird Free® Schälchen 2 cm rück-springend angebracht werden. Die Schälchen sind dann von unten nicht sichtbar. Beim Anbringen von Bird Free® auf gestuften Fensterbänken sollten zusätzliche Schälchen in den Ecken angebracht werden (unten rechts).



Mittlerer Befall/Schlafplätze: 20 cm (Mitte zu Mitte)



Häufig wird Taubenabwehr an Standorten mit langjährigen Nestern oder Schlafplätzen ausgeführt. (Erfolgreiche Versuche, die Tauben zu vertreiben, sind an solchen Stellen oft zu finden.)

Die korrekte Installation von Bird Free® an diesen Nist- und Schlafplätzen wird dazu führen, dass die Tauben den gesamten Bereich verlassen, vorausgesetzt es steht ihnen keine Nahrungsquelle zur Verfügung. (Vorhandene Nahrungsquellen machen eine weitere Behandlung erforderlich.)

Überall dort, wo Nester und Schlafplätze vorhanden sind, ist wie folgt vorzugehen:

1. Alle Nester und Kot entfernen
2. Die Oberflächen desinfizieren
3. Die Bird Free® Schälchen an Nistplätzen in Abständen von 15 cm, an Schlafplätzen von 20 cm befestigen.



Starker Befall/Nistplätze: 15 cm (von Mitte zu Mitte)



Nester sind häufig in Bereichen zu finden, die Schutz und Sicherheit vor Feinden bieten. Einige Nester (unten links) sind leicht zu erkennen. Das Nest wurde entfernt, die Oberfläche desinfiziert, und vier Schälchen Bird Free® wurden in einem Quadrat mit einem Abstand von 15 cm befestigt. Viele Nester liegen jedoch in unzugänglichen Nischen verborgen und sind nicht sofort erkennbar. Der unten rechts gezeigte Nistplatz wurde an einer Wand hinter einem Klimakanal gefunden. Das Nest wurde entfernt, der Bereich desinfiziert und wie gezeigt behandelt.



小島 BIRD FREE

Protecting the urban environment

For technical support or other questions, contact:

Bird Free Ltd
 +44 207 359 9988
 +44 7956 559519
 ian.smith@bird-free.com