

小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment



Le superfici DEVONO essere pulite e disinfettate prima di applicare Bird Free®. Leggere tutte le istruzioni di pulizia e di distanza fra i vassoi riportate di seguito prima dell'uso.

Istruzioni d'uso

Bird Free® può essere usato per dissuadere i piccioni selvatici dal posarsi o nidificare su edifici e altre strutture. *Bird Free®* viene fornito in vassoi di plastica pronti all'uso (diametro 65 mm; altezza 8 mm). Questi dovrebbero essere applicati su superfici, una volta pulite e asciugate, con un adesivo siliconico. Rimuovere i coperchi dai vassoi. Sono inoltre disponibili vassoi magnetici e basi per fascette.

1. Applicare **DISINFETTANTE** sulle superfici, lasciare agire per 20 minuti
2. Pulire bene le superfici, rimuovendo tutta la materia organica
3. **RISCIACQUARE le superfici**
4. Spruzzare leggermente di nuovo le superfici con un disinfettante
5. Lasciare asciugare le superfici
6. Installare i vassoi **REMOVENDO I COPERCHI, SEGUENDO LE ISTRUZIONI DI DISTANZA SUL RETRO.**

PULIZIA DEL SITO PRIMA DI APPLICARE BIRD FREE

È essenziale rimuovere tutti i nidi, le feci e altri detriti organici e pulire bene il sito prima di applicare Bird Free®. (Altrimenti, l'efficacia potrebbe essere compromessa.)

La pulizia degli escrementi senza la presenza di nidi, con un certo accumulo di feci (ad esempio sui davanzali delle finestre) può essere eseguita con raschietti e spazzole metalliche. Devono essere prese semplici precauzioni per ridurre il contatto diretto con le feci, come indossare guanti e indumenti che possono essere lavati o eliminabili.

Quando si puliscono i vecchi siti di nidificazione o i posatoi notturni con un grande accumulo di feci, indossare indumenti protettivi completi, inclusa una maschera. Si deve prestare attenzione per garantire che il pubblico non sia esposto a polvere o altri detriti. Le superfici coperte di detriti e feci devono essere bagnate con acqua e detergente e disinfettate per limitare la generazione di polvere.

Se si utilizza una idropulitrice, devono essere prese misure per controllare la nuvola di polvere e aerosol, come limitare l'area con teli di plastica. In alternativa, le feci bagnate e i detriti possono essere rimossi con una pala e quindi collocati in sacchetti di macerie (plastica solida), o un altro tipo di contenitore sicuro, e smaltiti con la spazzatura.

Lavare la pelle e gli indumenti dopo aver pulito i detriti degli uccelli e prima di mangiare o bere. Non toccare o strofinare gli occhi durante o dopo aver maneggiato Bird Free®. Quando si puliscono grandi quantità di detriti di uccelli, gli operatori devono essere informati dei possibili rischi per la salute. Le persone con un sistema immunitario sensibile o indebolito dovrebbero evitare il processo di pulizia.

ATTACCARE I VASSOI COME INDICATO SOTTO

(Tutte le distanze indicate sono dal centro al centro)

Comprendere il comportamento degli uccelli ed essere in grado di identificare il loro habitat è essenziale per controllare i piccioni in un ambiente urbano. Il sito da cui devono essere esclusi i piccioni deve essere innanzitutto valutato per determinare se si tratta di un riposo diurno, un posatoio notturno o un nido. I vassoi di Bird Free® devono essere fissati alle superfici occupate dai piccioni ciascuno a 25, 20 o 15 cm, a seconda della natura dell'habitat.

Bassa pressione / posatoio diurno : 25 cm



Molti posatoio diurno sono posti in cui i piccioni sono in cerca di cibo. Quando si applica *Bird Free*® a una sporgenza, i vassoi devono essere installati 2 cm dietro il bordo anteriore. I vassoi saranno quindi invisibili dal suolo. Quando si applica *Bird Free*® ai davanzali con soglie rialzate, è necessario posizionare ulteriori vassoi negli angoli (in basso a destra).



Media pressione / posatoio diurno : 20 cm



Molte opere di controllo degli uccelli coinvolgeranno i siti con nidi o posatoi notturni di lunga data. (In questi siti saranno spesso evidenti tentativi infruttuosi di escludere gli uccelli.) Una corretta installazione di *Bird Free*® sui loro nidi o posatoi notturni provocherà l'abbandono dei piccioni nell'intero sito, a condizione che non ci sia fonte di cibo a loro disposizione. (Sarà necessario un trattamento aggiuntivo in presenza di fonti alimentari).



Ovunque siano presenti i nidi o i posatoi notturni, il trattamento è il seguente :

- 1) Rimuovere tutti i nidi e gli escrementi
- 2) Disinfettare le superfici
- 3) Collocare i vassoi di *Bird Free*® ai siti di nidificazione a 15 cm; ai posatoi notturni a 20 cm.

Alta pressione / siti di nidificazione : 15 cm



I nidi si trovano invariabilmente in spazi ristretti che offrono riparo e protezione dai predatori. Alcuni nidi (in basso a sinistra) sono facili da individuare. Il nido è stato rimosso, la superficie è stata disinfettata e quattro vassoi di *Bird Free*® sono stati fissati in un quadrato a 15 cm. Tuttavia, molti nidi sono nascosti in spazi ristretti e non sono immediatamente visibili. Il sito di nidificazione illustrato in basso a destra è stato trovato contro un muro dietro un condotto di aria condizionata. Il nido è stato rimosso, disinfettato e trattato come mostrato in basso a destra.



小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment

For technical support or other questions, contact:

Bird Free Ltd
+44 207 359 9988
+44 7956 559519
ian.smith@bird-free.com